




# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

## Инструкция по сборке


Навесная прикроватная тумба Zima (Зима) 053\*022\*036  
Дуб сильверджек ореховый+Глиняный серый



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014  
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 02591 от 29.11.2023 г.,  
действительна до 28.11.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные  
[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.
- Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.

### Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

§1	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	§10	
	A	B	C	D	E		
§2	Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеприведенных рисунков. Символы ① обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. <b>Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».</b>					§11	Дополнительный элемент (опция).
§3	Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)					§12	Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
§4	Прикрепить изделие к стене. Неадекватное крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Крепление изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.					§13	Рекомендованный размер матраса.
§5	Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины <b>p52</b> и шурупов <b>p2</b> . Неадекватное крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.					§14	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
§6	Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.					§15	Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
§7	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.					§16	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
§8	Регулировка деталей.					§17	Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
§9	При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.					§18	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
						§19	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

### Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### Гарантии изготовителя





- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.






Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

**ASKONA.RU**












Навесная прикроватная тумба Zima (Зима) 053\*022\*036 Дуб сильверджек ореховый+Глиняный серый

A	B	C			D	E
1	B202-0137	196	524	19	1	1/1
2	B202-1140	202	340	16	1	1/1
3	B202-1141	202	340	16	1	1/1
4	B202-2085	530	360	18	1	1/1
5	B202-3057	496	340	16	1	1/1
6	B202-5085	300	120	16	1	1/1
7	B202-5086	300	120	16	1	1/1
8	B202-5087	456	106	16	1	1/1
9	B202-9068	195	506	2,5	1	1/1
10	B202-9069	470	305	2,5	1	1/1
-	Фурнитура / Accessories				1	1/1




 cb10	x1	 e1	x4	 e3	x4	 f1	x10	 f35	x4	 j30	x1	 l2	x6	 n9	x2
 n174	x2	 p17	x4	 p21	x4	 p55	x6	 r1	x12	 r42	x12	 s2	x4	 z1	x1
 w125/L		 w125/P	x1												




# 1







# 2






# 3








# 4




# 5












# 6




При креплении к стене, убедитесь в надежном соединении крючка навески с монтажной пластиной. Не надежное соединение грозит падением изделия во время эксплуатации.



# 7



# 8



# 9

